

MONTAGEANLEITUNG

KOFFERHALTER

Artikel Nr.:4660306



Zur Montage des Kofferhalters gehen Sie wie folgt vor:

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden an den Originalschrauben der oberen Federbeinaufhängung von der Radseite her montiert.

Der Bügel wird unter der Sitzbank am Rahmen mit der Sechskantschraube M6x45 montiert.

Vorne unten werden die Kofferträger in den Bohrungen am Rahmen hinter den Soziusfussrasten außen mit den Sechskantschrauben M6x20 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen kontrollieren.