

MONTAGEANLEITUNG

KOFFERHALTER

Artikel Nr.:4660307



Zur Montage des Kofferhalters gehen Sie wie folgt vor:

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden in den vorderen der beiden Bohrungen, die seitlich unter der Kunststoffverkleidung im mittleren Bereich der Sitzbank liegen, innen mit dem Sechskantschrauben M6x18 verschraubt.

Die Träger werden hinten am Rahmenende unter dem Heckteil an der dort befindlichen Halteöse mit der Sechskantschraube M6x60 verschraubt.

Vorne unten werden die Kofferträger in den Bohrungen am Rahmen hinter den Soziusfussrasten außen mit den Sechskantschrauben M6x18 montiert.

Nach der Montage alle Verschraubungen kontrollieren.